

部 材

商品コード	商品名		
F S 320	RHパテ	10kg塊／箱	
F S 321	RHパテ	1kg袋／個	

商品コード	商品名	
F S 307	受金具75h	φ50
F S 308	受金具75h	φ75
F S 309	受金具75h	φ100
F S 310	受金具75h	φ125
F S 311	受金具75h	φ150
F S 312	受金具75h	φ175
F S 313	受金具75h	φ200

商品コード	商品名		
F S 064	丸型ロックウール	25t	φ50
F S 065	丸型ロックウール	25t	φ75
F S 066	丸型ロックウール	25t	φ100
F S 067	丸型ロックウール	25t	φ125
F S 068	丸型ロックウール	25t	φ150
F S 201	丸型ロックウール	25t	φ175
F S 069	丸型ロックウール	25t	φ200

キ ャ ッ ト

商品コード	開口サイズ	キット内容		
		R Hパテ	受金具75h	丸型ロックウール(実寸外径)
F S 324	φ50	250g	φ50	φ50 (φ55mm) 25t
F S 325	φ75	500g	φ75	φ75 (φ82mm) 25t
F S 326	φ100	750g	φ100	φ100 (φ108mm) 25t
F S 327	φ125	1,000g	φ125	φ125 (φ133mm) 25t
F S 328	φ150	1,500g	φ150	φ150 (φ158mm) 25t
F S 329	φ175	2,000g	φ175	φ175 (φ185mm) 25t
F S 330	φ200	2,500g	φ200	φ200 (φ210mm) 25t

※受金具75hと丸型ロックウールは1キットに付き、各1ヶずつとなります。

サドル&シートスペーサー

商品コード	商品名	
F S 120	サドル [大] (内径φ90mm)	シートスペーサー (ネオプレンゴム製) 10mm厚×40mm幅×500mm長さ
F S 121	サドル [中] (内径φ70mm)	
F S 122	サドル [小] (内径φ60mm)	

※サドルの全長はすべて250mmです。

本カタログ内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

フラマシシステム株式会社
東京本社
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-1-13
中村ビル 4階
TEL : 03 (5283) 2457
FAX : 03 (5281) 0050

●特約店

1 時間耐火

床丸穴 防火区画貫通部措置工法

フラマシシステム[®] RH工法

鋼製スリーブ有、無 対応

特 長

- 1 水漏れ防止等の鋼製スリーブが入っている状態にも対応しています。
- 2 ケーブル、合成樹脂可とう電線管の他、鋼製電線管、塩ビ管、金属製可とう電線管にも対応しています。
- 3 RHパテは冬場の低温でも柔らかく、周囲を汚さない、まとまりの良いパテに設計されているため、外観上均一にきれいに仕上がります。
- 4 耐火性、断熱性、自己消火性に優れた安全で環境に配慮した材料を使用しています。アスベスト、毒物、シックハウス原因物質を含みません。

適用範囲

項目		仕様	
床仕様		RC床 100mm以上	
鋼製スリーブ		無	有（厚さ0.5mm以上）
開口部		φ210mm以下	φ204mm以下
最大占積率		40.7%	43.1%
貫通物	ケーブル（導体断面積）	250mm ² 以下	
	合成樹脂可とう電線管	CD管36以下 PF管36以下（外径45.5mm以下）	
	硬質塩化ビニル管	VE管36以下 VP管30以下（外径42mm以下）	
	鋼製電線管	G28以下 C39以下 E39以下（外径38.1mm以下）	
	金属製可とう電線管	呼び径24以下（外径28.8mm以下）	


使用材料

1 | RHパテ（硬化型）



低温でも柔らかいパテです。
比重 1.2(±0.12)

2 | 受金具75h




丸型ロックウールの支持金具です。
高さ 75h

3 | 丸型ロックウール



RHパテの支持板です。（スリット入）
密度200kg/m³、厚さ 25mm


4 | サドル&シートスペーサー



床ケーブル中間支持用キットです。
载荷試験測定 平均 255kg
（鋼製スリーブ無の場合の測定値）



- 標準施工は1～3の材料のみのご使用です。
- 施工の際には弊社製品を必ずご使用下さい。

標準施工図




施工手順


1. 適用範囲の確認
開口部、占積率、貫通物等を確認する。
2. 受金具75hの設置
開口床の縁に掛かるように受金具75hを設置する。



3. 丸型ロックウールの設置
貫通物及び床貫通部形状に合わせて丸型ロックウールを加工し、設置する。



4. RHパテの充填
丸型ロックウール上部にRHパテを50mm以上密に充填する。



※詳細は国土交通大臣認定書をご覧ください。